

Stručný návod k obsluze a údržbě profesionální rychlonabíječky AVNL180

◀ Používejte ve spojení s originální návodem ▶

Dvoukanálová nabíječka pro profesionální akumulátory videokamer - nabíjí SONY a ekvivalent řady BP

Obsah balení: AC kabel, nabíječka, originál návod, český návod

Specifikace:

Použití pro	vysokokapacitní Li-Ion nabíjecí blok s uchycením typu BP
Vstupní napětí	100 – 235V střídavých, 50 – 60Hz
Výstupní napětí externího napájení	12 – 13.8V / 3.5A
Výstupní napětí nabíječky	16.8V / 2A
Indikace statusu nabíječky	LCD displej
Rozměry	220 x 190,5 x 82,9 mm
Hmotnost	Přibližně 1790 g
Přibližná nabíjecí doba	5 hodin

Nabíjení:

- přívodní AC kabel (AC power cord) zapojte do AC-IN zdíčky nabíječky
- vidlici přívodního AC kabelu vložte do zásuvky
- po připojení k napětí a zapnutí vypínače SWITCH začne nabíječka pracovat a LCD se rozsvítí
- vložení akumulátoru – po vložení musí být zajištěna pojistka RELEASE
- po několika sekundách od vložení se rozsvítí nápis CHARGE a zahájí se nabíjení
- pokud je akumulátor vadný, zobrazí se nápis FAULT – nutno skončit nabíjecí proces
- pokud je nabíjení úspěšně ukončeno, zobrazí se nápis FULL
- pokud není kanálová pozice obsazena, zobrazuje se nápis EMPTY
- vyjmutí akumulátoru z kanálové pozice je možno pouze po zatlačení a následném vysunutí akumulátoru
- po ukončení nabíjení odpojte od elektrické sítě

Dovětek:

- síťový adapter je vybaven koncovkou s eurovidlicí. Pokud chcete nabíječku používat i v zahraničí, informujte se u svého prodejce o možnosti použití tzv. zásuvkové redukce.
- Pokud chcete používat oba nabíjecí kanály, je zapotřebí prvně vždy obsadit pozici 1 a až poté pozici 2.

Důležitá upozornění:

- pouze pro použití v místnosti
- nabíječka se během provozu zahřívá, jde o normální jev
- nekládejte baterie jiným, než povoleným způsobem; nekládejte jiné typy akumulátorů
- nevhazujte do ohně, chraňte před vysokými teplotami
- chraňte před vlhkem a vodou
- nabíječku nerozebírejte, nebezpečí úrazu elektrickým proudem, ztráty záruky
- během nabíjení neumísťujte nabíječku u dalších el. zařízení, může docházet k rušení
- akumulátor vkládejte do uchycení až po připojení nabíječky na síť
- odstraňte z dosahu malých dětí